

**Robot Learn n´ Fun**  
**(Aprende y diviértete)**  
**RadioShack**  
**60-2624**

Manual del usuario – Favor de leerlo antes de operar el equipo

---

Gracias por comprar el Robot Learn N Fun de RadioShack. Es in juguete interactivo educacional diseñado para niños de 3 años en adelante. Puede ayudar a que sus niños reconozcan números, colores, y formas, así como desarrollar su habilidad para escuchar.

## **INSTALANDO LAS BATERÍAS**

Su Robot requiere de 4 baterías AA (no incluidas) para operar. Para un mejor desempeño y duración, le recomendamos utilizar baterías alcalinas RadioShack.

### **Precauciones**

- Únicamente utilice baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
  - No mezcle baterías nuevas y viejas o de diferentes tipos (estándar, alcalinas, o recargables) o recargables de diferentes capacidades.
1. Utilice un desarmador de cruz para aflojar el tornillo en el compartimiento de las baterías y retirar la cubierta.
  2. Coloque las cuatro baterías en el compartimiento como se indica con los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior.
  3. Coloque nuevamente la cubierta y asegúrela con el tornillo.

Cuando la voz del robot se debilite o deje de operar adecuadamente, cambie las baterías.

**Advertencia:** Disponga de las baterías de manera rápida y adecuada. No las queme o entierre.

**Precaución:** Si no planea utilizar el robot durante una semana o más, retire las baterías. Las baterías pueden derramar líquidos que pueden dañar partes electrónicas.

## **JUGANDO CON SU ROBOT**

Para ahorrar energía, el robot se apaga automáticamente si no presiona ningún botón en un lapso de aproximadamente 1 minuto.

### **APRENDIENDO NÚMEROS**

1. Deslice **123/ OFF (figura)** a 123. El robot emite un interesante sonido y dice “Hola!, Juguemos Juntos!. Los ojos del robot se encienden después de destellar momentáneamente.
2. Presione un número para escuchar el número del botón. Por ejemplo, si presiona 1, escuchará “este es el número uno”.

**Nota:** Los ojos del robot destellan al presionar un botón.

## APRENDIENDO COLORES Y FORMAS

1. Deslice **123/ OFF (figura)** a figura. El robot emite un interesante sonido y dice “Hola!, Juguemos Juntos!”. Los ojos del robot se encienden después de destellar momentáneamente.
2. Presione un número de botón para escuchar la forma y color del botón. Por ejemplo, si presiona 1, usted escuchará “Este es el círculo azul”.

**Nota:** Los ojos del robot destellan al presionar un botón.

## CORRIENDO

Su robot puede correr en tres patrones pre-programados.

1. Deslice **123/ OFF (figura)** a 1,2,3 o a figura. El robot emite un interesante sonido y dice “Hola!, Juguemos Juntos!”. Los ojos del robot se encienden después de destellar momentáneamente.
2. Presione un botón de patrón en la parte superior del robot. El robot correrá en el programa pre-programado. Los ojos del robot se encienden después de destellar momentáneamente.

## ESCUCHANDO MELODÍAS

Su robot puede tocar 11 diferentes melodías.

- 1) Old MacDonald Had a Farm
- 2) Himno de Batalla de la República
- 3) Pop Goes the Weasel
- 4) Away in a Manager
- 5) Mary Had a Little Lamb
- 6) Jack y Jill
- 7) Little Brown Jug
- 8) She'll be coming Round the Mountain
- 9) Estrellita donde estás
- 10) Santa Lucía
- 11) Old Black Joe

1. Deslice **123/ OFF (figura)** a 1,2,3 o a figura. El robot emite un interesante sonido y dice “Hola!, Juguemos Juntos!”. Los ojos del robot se encienden después de destellar momentáneamente.
2. Presione (el botón de melodía) para escuchar la primera melodía, y los ojos del robot destellan al sonar la melodía. Usted puede presionar repetidamente (el botón de melodía) de dos a once veces para escuchar desde la segunda hasta la onceava melodía.

## Características eléctricas:

6 V cc (4 baterías “AA” x 1,5 V cc)